

# Veiligheidsinstructiekaart "Rolstelling"

## VERPLICHT !!

	<b>Werkpak</b> (100% katoen, nauw aansluitend op lichaam en ledematen, elastiek in de mouwen, geen rafelige of uitstekende delen)
	<b>Veiligheidshelm</b> (bij alle werkzaamheden boven het hoofd, met stootgevaar voor het hoofd of risico op vallende voorwerpen)
	<b>Veiligheidsschoenen</b> (verstevigde neus en metalen plaat in zool. Eventueel voorzien van anti-slip en olie- of vetbestendige zool)
	<b>Handschoenen</b> (bij stellingopbouw of -afbraak: lederen handschoenen).
	<h2>VERBODEN !!</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rolstelling langs buiten te beklimmen</li> <li>▪ Te gebruiken met onderdelen van andere fabrikanten.</li> <li>▪ Te gebruiken bij windsnelheden &gt; 6 beaufort (14m/s)</li> <li>▪ De rolstelling te verplaatsen met personen en/of materialen op de stelling (ARAB 454bis4)</li> </ul>

## OPGELET !!



- Gebruik de rolstelling enkel in omstandigheden waarvoor de stelling geschikt en/of ontworpen is.
- Lees de gebruiksaanwijzing, volg de veiligheidsinstructies. Draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij opbouw, afbraak en gebruik.
- Zorg steeds voor de orde en netheid op en rond de stelling.
- Draag bij opbouw/afbraak geen sieraden aan nek, handen of armen.
- Indien de hoogte > is dan 3 x de breedte dient de stabiliteit verzekerd te worden door vasthechtingsinrichtingen en/of zijdelingse stabilatoren.
- Plaats de ballast indien voorgeschreven. Verdeel de ballast gelijkmatig tussen de 2 onderste opbouwframes.
- Gebruik de rolstelling enkel op een stabiele ondergrond. Blokkeer bij gebruik de wielen.
- Voorkom toegang tot de rolstelling door onbevoegden. Gebruik hekken en/of markeerlinten om de rolstelling af te bakenen.
- Boven de 2m moet de rolstelling beklimmen worden aan de binnenzijde of met een ladder.
- Neem bij het beklimmen van de stelling geen los gereedschap mee. Gebruik een touw en emmer om het naar boven te brengen. Gebruik een katrol bij groot/zwaar materieel.
- Verdeel de belasting gelijkmatig over het platform. Max. totale lading: 750kg, max. lading per platform: 250kg.
- Verplaats een rolstelling niet in de breedte maar in de lengte of in een hoek. Controleer voor verplaatsing de ondergrond (oneffenheden, materiaalresten)
- Stellingen dienen periodiek te worden nagezien door een bevoegd persoon (ARAB 456):
  - Voor indienststelling en bij hernieuwde indienststelling.
  - Ten minste 1x per week en na elke langdurige onderbreking van het werk
  - Telkens als de stabiliteit of weerstand in gevaar zou kunnen gebracht geweest zijn.



**Onregelmatigheden altijd melden!**  
**Bij twijfel stelling niet gebruiken!**  
**Raadpleeg bij defect een bevoegd persoon.**